Beosound A5 簡易設定方式

IPHONE 連線說明:

1. 將 Beosound A5 接上電源，並確認手機藍牙跟 WIFI 已開啟，並與家中的 WIFI 網路連接，並下載 Bang & Olufsen App。
2. 開啟 Bang & Olufsen App 並進行註冊完成，點選新增產品，選擇到 Beosound A5 產品圖示。
3. 根據 Bang & Olufsen App 的指示下進行設定並安裝。(如有出現 Google Home 的設定提示可以點選跳過)
4. 約過 20~30 秒後指示燈會轉為『白燈』恆亮，表示已完成設定。
5. 開啟 iPhone 上的 AIR PLAY 點選到 Beosound A5，即可開始撥放音樂。

注意事項 ：Beoosund A5 在 B&O App 裡進行更新時，請勿將切斷或關閉產品電源及 WIFI 網路訊號。

Android 連線說明:

1. 將 Beosound A5 接上電源，並確認手機藍牙跟 WIFI 已開啟，並與家中的 WIFI 網路連接，並下載 Bang & Olufsen App。
2. 開啟 Bang & Olufsen App 並進行註冊完成，點選新增產品，選擇到 Beosound A5 產品圖示。
3. 根據 Bang & Olufsen App 的指示下進行設定並安裝 Google Home App 設定連線。
4. 在 Googme Home App 設定完成後，再開啟 Bang & Olufsen App 依指示完成 Beosound A5 所有設定，此時指示燈為『白燈』恆亮。
5. 開啟 Google Home，選擇到『投放我的音訊』，即可開始撥放音樂。

注意事項 ：Beoosund A5 在 B&O App 裡進行更新時，請勿將切斷或關閉產品電源及 WIFI 網路訊號。

藍牙連線說明 ：

1. 長按 Beosound A5 藍牙鍵，待藍牙指示燈藍燈恆亮，開啟手機的藍牙設定選項，選擇 Beosound A5 點選配對。
2. 開啟手機音樂撥放程式，選擇 Beosound A5 即可播出動人音樂。**(使用藍牙撥放建議手動調整喇叭音量)**

遠寬電信技術服務連絡電話 ：02-8666-0168 ext151