


# Jway

JY-WS212

## 多功能清洗機 (家庭用)

使用說明書 Instruction Manual



 廢電池、紙類、  
塑膠類請回收

在使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，並保存好以備日後參考

## 產品特色

- 有效去除物品表面的污垢
- 體積輕巧，附有提把方便倒水
- 可以摺疊收納，收納方便



## 重要安全事項須知

- 雙手潮濕時請勿觸摸電線、插座。
- 請使用額定電壓110V。
- 商品在裝配、清洗及收納前請斷開電源。
- 本產品為室內家用產品，請勿在戶外使用。
- 請勿在潮濕環境中使用本產品（如浴室）禁止向機器下方主體潑水或者灌水。
- 運輸過程中或長時間不使用本產品時，請機器摺疊收納好存放。
- 本商品為折疊式便攜設計，禁止在機器運作時移動商品，移動機器前請先拔除電源。
- 請勿靠近於電爐、暖器、瓦斯爐等熱源及易燃易爆品旁使用。
- 本產品使用環境溫度為5°C至40°C。
- 請勿將超過70度的熱水，直接倒入機器內。
- 請勿清洗具有汽油、油漆，腐蝕劑或酸鹼化學品污染過的物品。
- 禁止於機器運作過程中將手伸進機器內部。
- 清洗時請蓋上上蓋，並且請勿開啟上蓋，避免溢水。
- 使用完畢後請拔除電源。

本產品僅適用於家庭或個人使用，禁止用作商業用途。

## 聲明

- ◎ 本手冊經仔細檢視及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- ◎ 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

## 部件名稱



注:1.產品外觀各有差異，上圖僅供參考，具體請以實物為準。

注:2.產品外觀若有技術改進，會編進新版說明書中，恕不另行通知。

## 清洗項目

### 蔬果類

如:蓮藕、芋頭、檸檬、馬鈴薯、地瓜等，硬質果皮根莖類蔬果

### 海鮮類

如:牡蠣、蜆

### 生活用品

如:鞋子、寵物用品、紡織品等

# 操作說明

本商品採用便攜式摺疊設計，並依此方式出貨，請依下列步驟進行使用

## 商品展開說明



1. 將上蓋取下




2. 將折疊桶一手抓住桶子邊緣，另一手壓住桶底，逐步將其拉起展開，相同動作將另一邊拉起

## 使用清洗說明



1. 插上電源  
(請使用額定電壓為110v~60Hz)


●若需使用下排水方式，請先盛裝排水管  
(請先參考P5下排水方式說明)



2. 於清洗桶中倒入清水，將物品放入桶內(水位要高於洗滌物品2公分以上)



3. 蓋上桶蓋




4. 轉動定時旋鈕到所需要清洗時間，時間完成後自動停機(完成後將物品撈起即可)

- 清洗行程分成標準行程10分鐘或高速行程3分鐘 請依照清洗物品的數量及種類選擇使用
- 請注意：請使用一般清水進行清洗 不得使用強酸、強鹼性洗滌劑，以免損壞機器。請勿清洗具有汽油、油漆，腐蝕劑或酸鹼化學品污染過的物品。

# 操作說明

## 排水說明

- 上排水方式(採用此方式可以快速將桶內水清空)




1. 拔除電源



2. 一手拖住桶底將桶內水倒出(如有殘留水分可以將底部排水孔塞拔除,讓殘餘水從底部排水口排出)

- 下排水方式(採用此方式排水較慢)

商品使用前步驟



1. 將底部止水塞拔開, 接上排水管(可依使用習慣裁剪排水管長度)



2. 將U型掛勾穿入排水管, 固定於桶框上

使用後排水



1. 排水時將U型管直接取下即可排水

# 操作說明

## 摺疊收納說明



1. 兩手按住上桶框，雙手平均施力直接向下壓



2. 蓋上上蓋完成收納

## 使用注意事項

- 使用時請放置於平整穩固的檯面上
- 禁止兒童使用本商品，如有兒童在旁邊，請監視其動向避免兒童碰觸以及玩耍造成危險
- 身體殘疾、感觀不良、精神障礙等人群應在成人監督下操作。
- 維修或更換電線請聯絡本公司客服部人員，請勿自行維修。

# 限用物質含有情況標示

設備名稱:多功能清洗機		型號:JY-WS212				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	—	○	○
橡膠元件	○	○	○	○	○	○
上蓋	○	○	○	○	○	○
桶體	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○

備考1.”超出0.1wt%”及”超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2.”○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3.”—”係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

# 產品規格

型號	JY-WS212
名稱	多功能清洗機
額定電壓	110V~60Hz
消耗功率	260W
洗滌容量	3kg
主要材質	ABS+PP
排水管長	200cm
電源線長	200cm
商品淨重	5.5kg
商品尺寸	38X38X38cm (折合38X38X18cm)
商品原產地	中國