

MIYA

必殺反手拍電蚊拍捕蚊燈

MY-MS251

使用說明書 Instruction Manual

產品規格:

型號：MY-MS251 (顏色:白) 額定電壓：DC 5V 0.5mA
消耗功率：照明0.15W / 紫外線誘蚊0.25W 紫外線光波長：395nm
電池容量：1200mah 工作電壓：2700V 充電時間：3-5hr
使用時間：電蚊拍約10天 捕蚊燈充電可持續工作
單品尺寸(cm) 寬高深：22.7 X 48 X 5
彩盒尺寸(cm) 寬高深：26 X 26 X 5.4

使用說明:

- 1、電池充電：將USB充電線與電蚊拍連接好後再將USB插頭直接插入充電器的USB插座上，充電指示燈亮紅燈，充滿電後轉綠燈。正常充足電需要3~5個小時，首次使用前先將電池充電2~3小時。
- 2、(a)捕蚊拍使用方法：
電源開關撥到“一”位置此時照明燈亮，再按住工作按鈕開關，工作指示燈亮紅色閃電燈亮，則中間層金屬網上有高壓電。揮動拍子使金屬網接觸到蚊蟲，蚊蟲立即被擊斃。鬆開按鈕開關後工作指示燈(閃電紅燈)熄滅，但是金屬網上仍然有電壓存在，請勿觸摸金屬網！
本商品有自動放電功能 3-5秒自動斷電，電壓將會自動消除。
(b)捕蚊燈使用方法：
請先將商品180度旋轉後呈摺疊收納，將把手置中於捕蚊網面，請插上USB充電線並連接USB充電器(如果沒有連接充電線進行充電，無法使用捕蚊燈功能)電源開關撥到“☀”位置，然後按下把手處開關“Ⓢ”，這時紫光燈亮起，工作指示燈自動亮起，同時中間層金屬網上有高壓電；紫光燈吸引蚊蟲過來，蚊蟲接觸到金屬網，蚊蟲立即被擊斃，持續自動滅蚊。
- 3、使用時間：
(1) 在“一”位置，充足電用來滅蚊則可使用10天左右。
(2) 在“☀”位置，同時插上USB充電線進行充電，產品可以一直工作。

注意事項:

- 1、電蚊拍工作時金屬網面有高壓！請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面，勿給小孩作玩具使用。
- 2、切勿在易燃氣體或液體場所使用，不要經常用金屬等導電物在金屬網上打火花。
- 3、不使用時，將電源開關撥到“○”關機位置。
- 4、不可用水沖洗或用濕毛巾擦拭，請保持電蚊拍乾燥，以免損壞內部電子元件。
- 5、電量用完後請及時充電，產品充電時切勿使用，如果長時間不使用，每存放三個月補充電一次約4小時以上。
- 6、請不要拍打其它硬物體，以免損壞金屬網面。
- 7、僅適用於室內使用。
- 8、不適用於穀倉、牲畜棚和類似場所。

在使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，並保存好以備日後參考



廢電池、紙類、
塑膠類請回收